ナビゲーションを更新する

最新のプログラム／地図データを取り込んで、本機のソフトウェア／地図データを最新版に更新できます。

プログラムを更新する

最新のプログラムをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。
お手持ちのパソコンにてプログラムをダウンロードしてください。
ダウンロードは、本機の地図SDカードに対して実行します。→ P.191

— お知らせ

• プログラム更新中は、本機の機能をご使用になれません。また、本機の電源を切らないでください。

地図データを更新する

地図の更新方法について

地図更新には無料更新と有料更新があります。本機のご購入から3年間は、無料で地図更新ができますのでご利用ください。

— MEMO

• 地図更新の方法や具体的な日程については、以下の日産自動車ホームページ、および商品カタログもあわせてご確認ください。
http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/NAVI/MAPSOFT/

■ 無料更新

全更新	本機の地図データが無料で全更新可能です。ナビゲーションご購入から3年以内の日産販売会社（ディーラー）での有料点検入庫時に限り1回だけご利用になれます。 有料点検入庫：12ヶ月、24ヶ月法定点検、3年目車検 ※日産販売会社（ディーラー）にて地図SDカードの地図データを書き換える方式となります。 ※取扱説明書巻頭の全国地図更新無料クーポン券を使用します。無料クーポン券は紛失後の再発行は行いません。大切に保管してください。 ※毎年7月頃から新年度地図がご利用になれます。
ホリデイ・スポット更新	ナビゲーションご購入から3年以内であれば、何回でも地図の部分更新が可能です。 ※更新処理はお客様所有のパソコンでインターネットに接続して行います。 ※全国の主要道路の更新ができます。 ※市街地図は更新されません。 ※2ヶ月ごとに最新のデータが配信されます。 ※施設情報の一部は4ヶ月ごとに更新されます。

■ 有料更新

有料で地図更新を行えます。詳しくは最寄りの日産販売会社（ディーラー）へお問い合わせください。

お得クーポン	日産販売会社（ディーラー）にて、新車と同時にナビゲーションを購入したとき、または有料入庫時に購入可能なお得クーポンを購入すると、2回目車検までに地図データの全更新1回とホリデイ・スポット更新を何度でもご利用になれます。 全更新の処理は、日産販売会社（ディーラー）で行います。
地図SDカード購入	日産販売会社（ディーラー）にていつでも購入可能な地図SDカードにより全更新が可能です。更新処理はお客様自身で行います。

ホリデイ･スポット更新の配信時期、および各データの取得日は以下のとおりです。出荷時の収録データにつきましては、「収録データベースについて」をご覧ください。→ P.212

		配信されるデータ		
配信時期		高速・有料道路	一般道路	地点・検索データ
8月	ホリデイ更新	同年7月時点	同年4月時点	同年4月時点
10月	スポット更新	同年9月時点	同年6月時点	同年6月時点
12月	ホリデイ更新	同年11月時点	同年8月時点	同年8月時点
2月	スポット更新	同年1月時点	前年10月時点	前年10月時点
4月	ホリデイ更新	同年3月時点	前年12月時点	前年12月時点
6月	スポット更新	同年5月時点	同年2月時点	同年2月時点

MEMO

- ホリデイ・スポット更新の状況によっては、全更新の際、一部情報が古くなる可能性があります。（再度ホリデイ・スポット更新をしていただければ問題ありません）

- 全更新を行わず、ホリデイ・スポット更新のみを行った場合には、通常地図と市街地図の間で、地名や施設、道路等の表示に差が生じる場合があります。

地図更新期間を確認する

地図更新を実行する前に、以下の操作を行って本機の地図データが更新可能かどうかを確認してください。

3 地図データの更新状況を確認

利用開始日：
本機をお買い上げ後、ご利用開始日として登録した日付を表示する。

無料クーポン：
無料全更新を実行した年月日が表示される。
「初回車検日まで有効」と表示される場合は、本取扱説明書巻頭の「地図データ無料クーポン券」を使用して無料地図更新が行えます。

お得クーポン：
お得クーポンを購入した場合の、有料地図更新の実行可能な期限が表示される。
クーポン未購入の場合は、「未購入」と表示されます。また、クーポン購入（インストールキー入力）済みで全更新していない場合は、「2回目車検日まで有効」と表示されます。全更新を行った場合は、更新を実行した年月日が表示されます。

ホリデイ・スポット更新：
ホリデイ・スポット更新の実行可能な期限を表示する。

地図更新リマインダー：
ONにすると、以下の条件を満たしている場合、本機起動時に地図更新の通知を行う。
・日産販売会社（ディーラー）での無料全更新を行っていない
・2014年以降2017年までの期間で、各年8月1日以降の初回起動時

地図更新：
地図SDカードを購入し、全更新するときに使用する。

ホリデイ・スポット更新を行うには

ホリデイ・スポット更新を行う場合は、本機の地図SDカード挿入口内の地図SDカードを更新します。お手持ちのパソコンを使って、お客様自身で地図更新を行います。→ P.191

ホリデイ・スポット更新に必要なもの

- **パソコン本体**
- **本機の地図SDカード挿入口に挿入されている地図SDカード**→ P.9
- **PC用アプリケーション「Smart Access Updater」**

準 備

- SDカードを読み書きできるパソコン環境が必要です。お使いのパソコンがSDカードに対応していない場合は、市販のUSBカードリーダーなどをご使用ください。

お願い

• 必ず本機に挿入されている地図SDカードを使用してください。市販のSDカードでは動作しません。

Smart Access Updaterについて

本機のデータを更新する際には、PC用アプリケーション「Smart Access Updater」が必要です。
「Smart Access Updater」は、以下のホームページからダウンロードできます。

http://www.clarion.com/jp/ja/support/product_manuals/2012/nissan/navi/index.html

※Web サイトのアドレスは、都合により変更させていただく場合があります。その場合は、日産自動車ホームページをご確認ください。
「Smart Access Updater」の操作方法は、アプリケーションの提供とあわせてご案内します。

パソコンの推奨環境

OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition Professional (SP3 以上、32bit 日本語版)	Microsoft Windows Vista® Home Basic Home Premium Business Ultimate (SP2 以上、32bit 日本語版)	Microsoft Windows 7 Home Premium Professional Ultimate (SP1 以上、32bit / 64bit 日本語版) ※64bit版は32bit互換モード(WOW64)で動作します。
CPU	Intel Pentium/Celeron 1.0GHz 以上を推奨	Intel Pentium/Celeron 1.0GHz 以上を推奨	Intel Pentium/Celeron 2.0GHz 以上を推奨
メモリー	512MB 以上を推奨	1GB 以上を推奨	2GB 以上を推奨
ハードディスク	・最低 100MB 以上の空き容量(地図データ更新/プログラム更新を行わない場合) ・最低 8GB 以上の空き容量(プログラム更新を行う場合) ・最低 25GB 以上の空き容量(地図データ更新およびプログラム更新を行う場合)		
インターネット接続環境	ADSL・光ファイバー等の高速接続環境を推奨		
ディスプレイ	解像度 1024×768 ピクセル／表示色24ビットカラー以上を推奨		
SDカード	• 最低 16MB 以上のメディアおよび十分な空き容量（TV情報以外） • 最低 32MB 以上のメディアおよび十分な空き容量（TV情報） • 地図データ更新およびプログラム更新は地図SDカードのみ使用可能です。		
その他	• PC用アプリケーションのダウンロードおよび使用にはインターネット接続が必要です。 • PC用アプリケーションのインストールおよび使用にはシステム管理者(Administrator)権限が必要です。 • SDカードを読み書きできるパソコン環境が必要です。お使いのパソコンがSDカードに対応していない場合は、市販のUSBカードリーダーなどをご使用ください。		

最新の推奨環境は、「Smart Access Updater」のダウンロードページをご確認ください。

更新方法の手順

プログラム更新／ホリデイ・スポット更新の場合

準 備

PC用アプリケーション「Smart Access Updater」をお使いのパソコンにインストールします。→ P.189

お願い

- インターネット使用料金はお客さまのご負担となります。

お知らせ

- 地図SDカードを本機から抜いた状態では、本機の機能をご使用になれません。
- データ更新中は、本機の機能をご使用になれません。また、本機の電源を切らないでください。

MEMO

- データのダウンロード時間や更新処理時間は、お客様のインターネット回線やパソコンによって異なります。

1 ⏏

操作パネルの開閉を行う画面が表示されます。

2 パネル開／閉

操作パネルが開きます。

3 エンジンキーをOFFにする

4 地図SDカード挿入口のフタ（「MAP DATA」のフタ）を開ける

5 地図SDカードを取り出し、パソコンにセット

6 Smart Access Updaterを起動

画面の指示にしたがって処理を進めます。

7 地図SDカードを本機の地図SDカード挿入口に差し込み、「MAP DATA」のフタを閉じる

MEMO

- 「MAP DATA」のフタが正しく閉じられているか再度確認してください。

8 エンジンキーをONにする

9 パネル開／閉

操作パネルが閉じます。
プログラム更新の場合は、本機が起動して、しばらくすると更新がはじまります。ホリデイ・スポット更新の場合、本機が起動したら処理は終了です。手順10を行う必要はありません。

10 更新終了後、エンジンキーをOFFにして、再度ONにする